

# Bedienungsanleitung

## Einstellen der Zeit- und Datumsanzeige und der zweiten Zeitzone (Automatik)

### So stellen Sie Ihre Zeitanzeige ein:

Ziehen Sie die Krone vorsichtig von Position 0 bis zum Anschlag (Position 2) heraus, stellen Sie dann durch Drehen der Krone die genaue Zeit ein und drücken die Krone wieder in das Gehäuse auf Position 0.

### So stellen Sie Ihre Datumsanzeige ein:

Ziehen Sie die Krone vorsichtig von Position 0 auf Position 1 heraus und stellen Sie dann durch Drehen der Krone das aktuelle Datum ein. Abschließend drücken Sie die Krone wieder in das Gehäuse auf Position 0.

### So stellen Sie die zweite Zeitzone ein:

Mit kurzem Druck auf Knopf A bewegt sich die zweite Zeitzone stückweise vor. Mit gehaltenem Druck auf Knopf A bewegt sich die zweite Zeitzone solange vor bis der Knopf wieder losgelassen wird.

### So ziehen Sie Ihre Uhr auf:

Wenn Sie die Uhr das erste Mal in Gebrauch nehmen wird empfohlen, diese per Hand mit ca. 15 bis 20 Umdrehungen im Uhrzeigersinn aufzuziehen. Zum Aufziehen die Krone in Position 0 belassen. Beim Tragen wird die Uhr dann automatisch aufgezogen.

### Tipp:

Wenn sich der Zeiger der Stoppuhr verstellt hat ziehen Sie die Krone auf Position 2 und drücken Sie den Knopf A so oft bis der Zeiger wieder auf der Position 0 steht. Drücken Sie anschließend die Krone wieder in das Gehäuse.



Wenn Sie weiterer Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an einen unserer Mitarbeiter vom Kundenservice wenden.