

Bedienungsanleitung

Einstellen der Zeit- & Datumsanzeige Version 2 (Automatik)

So stellen Sie Ihre Zeitanzeige ein:

Ziehen Sie die Krone vorsichtig von Position 0 auf Position 1 heraus, stellen Sie dann durch Drehen der Krone die genaue Zeit ein und drücken die Krone wieder in das Gehäuse auf Position 0.

So stellen Sie Ihre Datumsanzeige ein:

Ziehen Sie die Krone vorsichtig von Position 0 auf Position 1 heraus. Durch vorsichtiges wiederholtes ziehen an der Krone auf Position 2 stellen Sie das aktuelle Datum ein. Abschließend drücken Sie die Krone wieder in das Gehäuse auf Position 0.

So ziehen Sie Ihre Uhr auf:

Wenn Sie die Uhr das erste Mal in Gebrauch nehmen wird empfohlen, diese per Hand mit ca. 15 bis 20 Umdrehungen im Uhrzeigersinn aufzuziehen. Zum Aufziehen die Krone in Position 0 belassen. Beim Tragen wird die Uhr dann automatisch aufgezogen.



Wenn Sie weiterer Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an einen unserer Mitarbeiter vom Kundenservice wenden.