

Bedienungsanleitung

Einstellen der Zeit-, Datums- & Stoppanzeige (3 Stopp-Anzeigen) (Quarz)

So stellen Sie Ihre Zeitanzeige ein:

Ziehen Sie die Krone vorsichtig von Position 0 bis zum Anschlag (Position 2) heraus, stellen Sie dann durch Drehen der Krone die genaue Zeit ein und drücken die Krone wieder in das Gehäuse auf Position 0.

So stellen Sie Ihre Datumsanzeige ein:

Ziehen Sie die Krone vorsichtig von Position 0 auf Position 1 heraus, stellen Sie dann durch Drehen der Krone das aktuelle Datum ein. Abschließend drücken Sie die Krone wieder in das Gehäuse auf Position 0.

So benutzen Sie die Stoppfunktion:

Mit Druck auf Knopf A startet die Stoppzeit. Die Sekunden werden mit dem Sekundenstoppzeiger in der Mitte, die Minuten in der kleinen Anzeige bei der 10 bzw. 12 und die Stunden in der kleinen Anzeige bei der 2 bzw. 6 angezeigt. Bei nochmaligem Druck auf Knopf A wird die Stoppzeit angehalten. Sie können die gestoppte Zeit dann ablesen. Mit Druck auf Knopf B stellen Sie die Zeiger wieder in die 0 Position.

Tipp:

Wenn sich der Zeiger der Stoppuhr verstellt hat ziehen Sie die Krone auf Position 2 und drücken Sie den Knopf A so oft bis der Zeiger wieder auf der Position 0 steht. Drücken Sie anschließend die Krone wieder in das Gehäuse.



Wenn Sie weiterer Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an einen unserer Mitarbeiter vom Kundenservice wenden.