

Bedienungsanleitung

Einstellen der Zeitanzeige und Aufziehen der Uhr (Handaufzug)

So stellen Sie Ihre Zeitanzeige ein:

Ziehen Sie die Krone vorsichtig von Position 0 bis zum Anschlag (Position 1) heraus, stellen Sie dann durch Drehen der Krone die genaue Zeit ein und drücken die Krone wieder in das Gehäuse auf Position 0.

So ziehen Sie Ihre Uhr auf:

Uhren mit Handaufzug müssen täglich aufgezogen werden. Drehen Sie hierzu die Krone in Position 0 im Uhrzeigersinn bis ein Widerstand zu spüren ist.



Wenn Sie weiterer Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an einen unserer Mitarbeiter vom Kundenservice wenden.