

Bedienungsanleitung

Einstellen der Zeit- und Datumsanzeige mit verschraubter Krone (Automatik)

Bevor Sie die Zeit oder das Datum einstellen:

Um Einstellungen an der Uhr vorzunehmen, drehen Sie die Krone gegen den Uhrzeigersinn, bis diese aufgeschraubt ist. Bitte beachten Sie, dass die Krone nach jedem Einstellungsvorgang wieder zurückgedrückt und festgeschraubt werden muss.

So stellen Sie Ihre Zeitanzeige ein:

Ziehen Sie die Krone vorsichtig von Position 0 bis zum Anschlag (Position 2) heraus, stellen Sie dann durch Drehen der Krone die genaue Zeit ein und drücken die Krone wieder in das Gehäuse auf Position 0.

So stellen Sie Ihre Datumsanzeige ein:

Ziehen Sie die Krone vorsichtig von Position 0 auf Position 1 heraus und stellen Sie dann durch Drehen der Krone das aktuelle Datum ein. Abschließend drücken Sie die Krone wieder in das Gehäuse auf Position 0.

So ziehen Sie Ihre Uhr auf:

Wenn Sie die Uhr das erste Mal in Gebrauch nehmen wird empfohlen, diese per Hand mit ca. 15 bis 20 Umdrehungen im Uhrzeigersinn aufzuziehen. Zum Aufziehen die Krone in Position 0 belassen. Beim Tragen wird die Uhr dann automatisch aufgezogen.



Wenn Sie weiterer Hilfe benötigen, können Sie sich gerne an einen unserer Mitarbeiter vom Kundenservice wenden.



ASKANIA AG Kundenservice
Rosenthaler Str. 40/41, Hof 1
D- 10178 Berlin
Tel: +49(0)30-36 428 51-60
(09:00 - 17:00 Uhr)
service@askania-berlin.de

